



## **Спрейзона ограничения доступа**



*Инструкция по эксплуатации*

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

**Поздравляем вас с приобретением спрей-системы ограничения доступа от Multivet.** Эта система использует спрей-технология Multivet, она разработана специально, чтобы запретить животным доступ на определенную территорию, комнаты и пр. в доме или квартире. Система очерчивает территории, куда собака может и не может заходить, таким образом она удобна как для собаки, так и для хозяина. Система ограничения доступа может использоваться, чтобы помешать собаке запрыгивать на кровати или диваны, заходить на кухню, залезать на верхний этаж, приближаться к входной двери и т.п.

**Меры предосторожности: чтобы избежать удара током или порчи передатчика, храните его в сухих местах (опасным может быть попадание дождя или снега, мокрые и влажные поверхности и места, в том числе бассейн).**

### **Принцип работы**

Передатчик создает вокруг себя магнитное поле. С помощью шкалы передатчика вы можете настроить радиус поля от 60 см до 3 м. Максимально возможный радиус зависит от местоположения передатчика и того, что находится рядом с ним. Когда животное в ошейнике приближается к защищенной территории, оно слышит предупредительный сигнал, сообщающий, что дальше продвигаться нельзя. Если собака продолжает двигаться, ошейник выдает серию выстрелов спрея, что останавливает собаку и заставляет ее уйти с запретной территории. Как только собака уйдет с запретной территории, спрей перестанет выходить из ошейника.

### **В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:**

- приемник
- тарелка-передатчик

- регулируемый ошейник
- баллон с безвредным газом
- блок питания
- одна щелочная батарейка 6V
- инструкция по эксплуатации



## НАЧАЛО РАБОТЫ

### Установка передатчика

Передатчик можно поставить в любом месте, которое вы хотите сделать недоступным для собаки: салон, кухня, спальня, детская комната, кабинет и т.д.

Можно получить максимальный радиус запретной зоны (3 метра), если поместить передатчик на непроводящую поверхность, например, на деревянный пол или стол. Вы также можете повесить передатчик на стену. После установки передатчика обязательно протестируйте систему. Имейте в виду, что необычный материал

покрытия пола или стен может повлиять на изменение эффективности устройства.

**Внимание:**

- не вешайте устройство на металлическую стену и не кладите на металлическую поверхность,
- не размещайте передатчик рядом с крупными металлическими предметами.
- не размещайте его рядом с колонками, громкоговорителем и т.п.

Помните, что металлические поверхности, а также бетонные полы, содержащие сетку из стальной проволоки и другие металлические объекты могут влиять на радиус запретной зоны.

**Включение передатчика**

Подключите блок питания и подсоедините второй конец шнура к передатчику. Чтобы включить передатчик, поверните ручку выключателя по часовой стрелке, пока не услышите звуковой сигнал. Должна включиться сигнальная лампочка.

**Настройка радиуса запретной зоны**

Ручка настройки диапазона (которая также включает/отключает устройство) позволяет вам настроить радиус запретной зоны. Вы можете установить запретную зону радиусом от 60 см до 3 м (в зависимости от условий помещения и поверхности, на которой установлен передатчик). Поворачивая выключатель по часовой стрелке, вы увеличиваете радиус запретной зоны. Чтобы определить максимально возможный радиус запретной зоны в данных условиях, поверните выключатель до упора по часовой стрелке, а теперь начните подходить к передатчику, держа приемник в руках. Когда вы услышите звуковой сигнал, это будет означать, что вы находитесь на границе запретной зоны. Если запретная зона слишком велика, поверните выключатель против часовой стрелки, чтобы уменьшить радиус. Снова проверьте радиус

сигнальной зоны при помощи приемника. Продолжайте, пока не получите желаемый радиус запретной зоны.

## **Соединение ошейника и устройства спрея**

1. Снимите предохранитель с черного ошейника (А). Пропустите черный ошейник (Б) через паз в спрее (В). Наденьте предохранитель обратно на ошейник (Г). Изогнутый конец предохранителя должен быть направлен внутрь.

2. Вставьте свободный конец ошейника в прорезь пряжки, которая находится ближе к логотипу Multivet (А) по направлению изнутри наружу. Затем проденьте свободный конец ошейника через внешнюю прорезь (Б) по направлению снаружи внутрь. Свободный конец должен свисать с внешней стороны, теперь наденьте предохранитель (В). Когда вы выполните все описанные в этом разделе действия, собранный ошейник должен выглядеть так, как показано на рисунке Г.

Подтяните ошейник по размеру шеи вашей собаки, как вы бы сделали это с обычным ошейником. Ошейник застегнут правильно, если вы свободно можете вставить два пальца между шеей собаки и устройством (А). Советуем вам регулярно проверять, правильно ли надет ошейник.

**Внимание:** если пряжка не будет надета правильно – она может соскользнуть с ошейника, что приведет к потере или порче устройства.

## **Наполняем устройство**

1. Поставьте устройство на плоскую поверхность, откройте клапан для заправки (А). Встряхните банку с веществом для спрея перед тем, как использовать ее.

2. Переверните банку вверх дном, вставьте кончик аэрозоля в клапан для заправки – как можно глубже (Б)

– затем сильно нажмите на 10 секунд (В). Ослабьте давление и еще раз нажмите на банку на 10 секунд, а затем отпустите.

**Внимание:** Если спрей выскальзывает, когда вы пытаетесь его наполнить, увеличьте давление на банку, чтобы она плотнее прилегала к спрею. Вы не сможете переполнить спрей. Когда устройство будет наполнено, его хватит на 18-23 нажатия.

## **Вставляем батарейку**

1. Отодвиньте крышку батарейки (А) и вставьте одну щелочную батарейку 6V, не оказывая на нее давления (Б), с сохранением полярностей (+ и -). Верните крышку батарейки на место.

**Внимание:** Так как на устройстве нет кнопки выключения, важно не забывать вынимать батарейку каждый раз, когда устройство не используется. Также мы рекомендуем вынимать батарейку, когда устройство просто хранится где-то в течение долгого времени.

Убедитесь, что трубочка спрея на ошейнике направлена в морду собаке.

Теперь ошейник-спрей будет реагировать на попытку собаки войти в зону, защищенную тарелкой-передатчиком.

## **ЧТО НАДО И ЧЕГО НЕ НАДО ДЕЛАТЬ**

1. Устройство на ошейнике должно быть максимально наполнено, прежде чем вы наденете ошейник на собаку.

2. Никогда не заставляйте собаку сделать нечто, что неизбежно вызовет нажатие спрея. Пусть она сама

поймет, что ее приближение к запретной территории вызывает воздействие.

3. Прежде чем надеть ошейник на собаку, протестируйте запретную территорию.

4. Никогда не наполняйте устройство, когда оно надето на собаку. Так вы можете сломать клапан заправки.

5. Постарайтесь избегать ситуации, когда собака носит ошейник с пустым спреем. Всегда проверяйте, наполнен ли он.

6. Важно, чтобы шерсть собаки не забивала отверстие спрея. Для этого вы, например, можете завязать вокруг шеи собаки бандану (платок) и надеть ошейник-спрей уже поверх нее. Также вы можете немного подрезать длинную шерсть на шее, чтобы спрей работал более эффективно.

7. Никогда не пристегивайте поводок с ошейнику-спрею.

## **ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ**

1. Спрей-система ограничения доступа – не игрушка. Храните ее составляющие в месте, недоступном для детей. Используйте ее только в целях дрессировки.

2. Спрей-систему ограничения доступа Multivet можно использовать только на здоровой собаке.

3. Ошейник-спрей обладает грязеотталкивающим покрытием, но он не водонепроницаем. Снимите его, если вы находитесь вблизи водоема и собираетесь отпустить собаку поплавать.

4. Регулярно чистьте устройство. Не погружайте его при этом в воду. Просто сотрите грязь сухой тряпкой.

5. Не оставляйте устройство в местах, доступных для собаки, она может украсть его и повредить или сломать.

6. Каждый раз проверяйте достаточно ли заряда в батарейке для работы устройства. Для устройства необходима обычная алкалиновая батарейка 6V, которую можно также приобрести в нашем офисе.

7. Если собака пытается избавиться от устройства,

вместо прилагающегося ошейника, можете использовать ошейник-упряжку. Такие ошейники продаются во всех хороших зоомагазинах.

8. Виртуальный барьер и виртуальная защита включаются с помощью одного и того же ошейника-спрея. Вы также можете приобрести несколько отдельных ошейников, для других ваших животных, так как система может работать с более, чем одним ошейником.

9. Система ограничения доступа может также успешно использоваться для кошек. Чтобы животному было удобно, советуем вам использовать ошейник-упряжку. (В этом случае устройство-спрей должно быть прикреплено на его передней части).

10. Никогда не наполняйте устройство никаким другим веществом, кроме того, которое предлагает Multivet. Если вы нальете туда что-то другое или самостоятельно будете вскрывать устройство – вы лишитесь права на гарантийный ремонт.

11. Воздух в контейнере с веществом для спрея находится под большим давлением. Даже после использования вещества не открывайте, не нагревайте контейнер и не бросайте его в огонь, это может вызвать взрыв. Пожалуйста, прочитайте инструкцию на контейнере.

12. Предохраняйте устройство, как от переохлаждения, так и от нагрева больше, чем на 45°C. Будьте осторожны, не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами: как на окне дома, так и в машине и т.п.

13. Не пытайтесь починить устройство самостоятельно. Это сделает гарантийный талон недействительным, также это затруднит ремонт. Если устройство не работает, позвоните нам в техническую поддержку 8-800-2000-858 или напишите на e-mail [support@pettra.ru](mailto:support@pettra.ru)

## **ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ**



## **И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ**

С помощью следующей процедуры вы сможете определить возможные проблемы с вашей спрей-системой ограничения доступа.

Очень важно: следующие шаги вы должны предпринимать, предварительно вставив в устройство на ошейнике новую батарейку.

### **Шаг 1.**

Включите тарелку-передатчик в сеть. Поверните выключатель по часовой стрелке до упора. Должна загореться зеленая лампочка. Если зеленая лампочка не загорается, ваша тарелка-передатчик неисправна..

### **Шаг 2.**

Вставьте в устройство на ошейнике новую батарейку. Начните приближаться к тарелке-передатчику с включенным ошейником, пока не услышите звуковой сигнал. Если до того, как начнет работать спрей, сигнал не прозвучит, значит звуковое устройство неисправно.

### **Шаг 3.**

Начните приближаться к тарелке-передатчику с ошейником-спреем в руках. После того, как услышите сигнал, продолжайте движение, пока устройство не произведет нажатие на спрей. Если сигнал звучит, но нажатия на спрей не происходит, это может означать, что в батарейках осталось мало заряда. Если вы уверены, что батарейки новые, но нажатия на спрей не происходит или оно очень слабое, возможно, неисправен механизм спрея.

Если, когда вы подходите к тарелке-передатчику с







**Официальный дистрибьютор в России, Украине,  
Беларуси, Армении, Азербайджане**

**(095) 506-2442**

**8-800-200-0858**

**support@pettra.ru**

**www.pettra.ru**